
SMA COACH



Фитнесс-браслет с оптическим пульсометром Инструкция

3. Нажмите "Pair" в приложении (Внимание: Если вы пользователь IOS и не смогли присоединить браслет откройте на смартфоне Настройки - Bluetooth - SM07 - забыть это устройство)



Описание интерфейса **SMA COACH**



- Браслет SMA COACH оснащен сенсорной кнопкой. Сенсорная панель показана на картинке.
- Браслет SMA_COACH имеет функцию пробуждения
- * Когда вы приобрели браслет, зарядите его полностью, и лишь после этого браслет будет готов к работе

Скачать/ Установить приложение

APP STORE: SMA CARE GOOGLE PLAY: SMA CARE



- Используйте ваш смартфон для сканирования QR-кода, скачайте и установите приложение SMA CARE
- Для операционной системы IOS 9.0 для операционной системы гоз и выше, необходимо зайти в настройки - общие - управление устройством, затем выбрать "доверять приложению"

Поддержка :Android 4.3 и выше, Bluetooth 4.0 IOS 8.0 и выше

Соединение браслета со смартфоном

- 1. Зарегистрируйтесь и войдите в аккаунт согласно инструкции (Жоткройте Bluetooth в настройках телефона, оставьте его в режиме поиска, сверните приложение)
- 2. Откройте приложение Device Add a new device и выберите SMA COACH





Когда на экране загорится на 4-5 секунд нажмите на сенсорную кнопку для установки соединения

Синхронизация данных.



Протяните приложение вниз на страничке " Data ", для передачи данных с браслета в приложение.


Функционал.


1.Оптический пульсометр: На браслете откройте экран с пульсом, зажмите сенсорную кнопку чтобы начать измерение сердечного ритма в реальном времени. Чтобы выйти из этого режима, вновь зажмите сенсорную панель.



 Когда вы начинаете отслеживать сердечный ритм, убедитесь, что ремешок часов надежно зафиксирован. От того насколько правильно вы носите браслет зависит точность измерений

Функционал-





Функционал.

Зона пульса = (220-возраст)x(40%-100%)

Зона пульса от максимального	Статус	Иконка
50%-60%	Разминка	♥ ∃Tydwyh
60%-70%	Зона сжигания жира	ॐ 117удмин
70%-80%	Аэробная зона	♥ 137
80%-90%	Анаэробная зона	2 15 Будимин
90%-100%	Максимальная нагрузка	ॐ 17Будлюян

Лучшая зона сердечного пульса для упражнений 60%-80% от максимального

Информация предоставлена для справки. Для точного расчета зон пульса рекомендуем обратиться в специальную спортивную лабораторию.

Функционал.



Отслеживание активности Количество пройденных шагов за день



Дистанция Отмечает пройденную дистанцию за целый день.



Калории Количество сожженных за день калорий в активном состоянии (ходьба, бег)



Сообщение

Может читать все push-сообщения (включая facebook, whatsapp, twitter, email и.т.д) Поддерживает более 40 различных языков

Функционал.



Уведомление о звонке Вибрирует и показывает имя или номер звонящего.



Контроль сна

Считает длительность сна, легкие и глубокие фазы сна при использовании SMA-Coach



Управление селфи



Дистанционно открывает режим селфи и камеру на телефоне



Будильник

Установите будильник в приложении. Вибрирует и показывает время на экране. Для выхода - зажать сенсорную кнопку

Функционал·



Защита от потери Если телефон находится от SMA-Coach дальше, чем на 9 метров, браслет завибрирует



Вам нужно размяться Браслет будет подавать сигналы в случае длительного отсутствия активности, призывая вас к более активному образу жизни

 Зажмите сенсорную кнопку и удерживайте не менее 5 секунд, чтобы вернуться на главный экран

Технические характеристики:

характериотики:		
20г		
литий- полимерная		
Bluetooth 4.0		
0.88-дюймовый OLED		
сенсорная кнопка		
8-10 метров		
IP65		
10.8мм.		
14.5-21см.		

ЧаВо

Проблемы с Bluetooth соединением: Если телефон не соединяется с браслетом, проверьте настройки Bluetooth. Если телефон видит устройство SMO7, это значит, что Bluetooth модуль фитнес-трекера работает. Проверьте, нет ли соединения телефона с другими устройствами в этом случае отсоедините подключенное устройство. Если вы используете IOS, то необходимо в настройках Bluetooth забыть SM07 а затем заново подсоединить браслет. Если проблема все еще не устранена, то: ①перейдите в раздел трекера"Шагомер"и

Предупреждения по зарядке: SMA-COACH использует контактны магнитного кабеля в своем зарядном устройстве, поэтому необходимо правильно заряжать устройство: зарядный кабель плотно прикрепляется к браслету (браслет прикрепится автоматически, в противном случае браслет будет отталкиваться от кабеля). В противном случае может произойти короткое замыкание.

Этот ущерб не покрывается гарантией

Гарантийные условия:

- 1. Настоящие гарантийные обязательства распространяются на Изделия,
- приобретенные через официальных дилеров и дистрибьютора на территории России. 2. Smawatch дает гарантию 1 год с момента
- приобретения браслета, если приобретенный товар поврежден или неисправен при нормальных условиях использования
- 1. Специальное или случайное повреждение 2. Проникновение влаги в устройство.
- Нельзя плавать или опускать браслет в воду 3. Тестирование, ремонт или разбирание устройства Smawatch специалистами не имеющими отношение к официальным представителям компании.
- 4. Повреждение, вызванное использованием или подключением к оборудованию. несовместимым с устройством
- 5. Гарантийный срок продукта закончился 6. Другие повреждения при форс-мажорных
- обстоятельствах 7. Гарантийные обязательства не распространяются на ремешок и расходные материалы и опции к изделию (включая лампочки, застежки, стекло экрана, но не ограничиваясь этим).

Изготовитель:

Shenzhen smart care technology limited www.smawatch.com TEL: +86-755-27915058-808 FAX: +86-755-25737350 ADD: 9A, Block A, Central Building, Baoyuan Road, Xixiang Town, Bao'an District, Shenzhen China Email:sales@smawatch.com

Авторизованный дистрибьютор в России:

ООО «МТС-Партнер» 129085, г.Москва, ул.Большая Марьинская 9 стр. 1 тел.: 8(495)230-10-28 www.smawatch.ru