



## Варите рис, гречку, овсянку и булгур в микроволновке

В комплекте — мерная чашка. Вмещает около 200 г крупы, этого хватит на 2—3 порции гарнира.  
Время указано для мощности 800 Вт

	Рис	Гречка	Овсянка	Булгур
Количество крупы ·	200 г	200 г	200 г	200 г
Вода ·	400 мл	400 мл	500 мл	400 мл
Время ·	20 мин	20 мин	8 мин	20 мин



Больше рецептов —  
на сайте  
[miku-russia.ru](http://miku-russia.ru)

Круповарка  
для микроволновой печи

Остались вопросы?  
Напишите или позвоните нам

+7 800 707-33-51  
[support@miku-russia.ru](mailto:support@miku-russia.ru)



MK-GRTS-RD  
Руководство

## Знакомьтесь! Круповарка

Разработана специально для микроволновых печей. С ее помощью вы сможете промыть крупу, сварить рассыпчатый гарнир и красиво подать его



### 1 Лопатка

Закрывает кастрюлю во время приготовления, не царапает посуду

### 2 Крышка

### 3 Дуршлаг

В нем можно промыть крупу перед варкой и слить остатки воды перед подачей

### 4 Кастрюля

### 5 Мерная чашка

## Как пользоваться круповаркой



1

Засыпьте крупу в дуршлаг



2

Промойте крупу, если нужно. Вставьте дуршлаг в кастрюлю, долейте воды



3

Накройте кастрюлю крышкой и зафиксируйте лопаткой



4

Варите в микроволновке указанное время. После приготовления дайте постоять 5 минут

## ⚠ Правила безопасности

- Готовьте только в микроволновой печи
- Следите, чтобы воды было достаточно, и не давайте крупе пересыхать. При необходимости добавьте больше воды в процессе
- Доставайте горячую посуду с помощью прихваток

## Полезные советы

- Время приготовления зависит от мощности СВЧ-печи. Подберите оптимальные настройки вашей кухонной техники
- Используйте лопатку из комплекта, чтобы не повредить посуду
- Можно мыть в посудомоечной машине или вручную, мягкой губкой в горячей воде