

MIO VELO

КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Определите частоту
сердечного ритма и
подпишитесь на
обновления



УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ MIO GO

С Mio GO вы сможете:


- Создать и настроить профиль пользователя
- Определить частоту сердечного ритма
- Подписаться на обновления



Уважаемый пользователь!

Для загрузки полной версии руководства пользователя, получения информации по эксплуатации батареи, и регистрации Mio VELO, посетите сайт: mioglobal.com/support.

MIO VELO



Зарядка MIO VELO

1. Подключите зарядный USB кабель в USB разъем компьютера.
2. Подключите зарядный USB провод к зарядным контактам на задней поверхности устройства (см. вложенный в коробку рисунок).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

1. Закрепите Mio VELO на запястье (см. вложенный в коробку рисунок).
2. Для включения Mio VELO, нажмите и удерживайте кнопку **A** пока LED-индикатор не загорится. Цвет LED-индикатора – показатель уровня заряда батареи:
Зеленый (заряжен), **Желтый** (ниже 30%) **Красный** (низкий уровень заряда, при котором нельзя измерить частоту сердечного ритма).
3. VELO считывает показатели сердечного ритма, частота которых определяется пульсацией LED-индикатора. Держите руку неподвижно, пока LED-индикатор не замигает с разной интенсивностью. Пульсация индикатора говорит, что устройство VELO определило сердечный ритм. В данном случае, цвет индикатора – это показатель зоны проявления сердечного ритма.
Если в течение 2 минут, показатели сердечного ритма не определены, LED-индикатор загорится красным на 2 секунды и автоматически отключится.
Если в процессе тренировки индикатор непрерывно мигает красным, Mio VELO потеряло связь с ритмом вашего сердца. Для решения данной проблемы обратитесь к полной версии руководства пользователя на сайте: (mioglobal.com/support).

Для отключения устройства нажмите и удерживайте **A**, пока индикатор не погаснет. Устройство VELO отключено, если индикатор не мигает.

ЗОНА ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

В режиме тренировки LED-индикатор предоставляет информацию о частоте сердечных сокращений. Выберите между режимом «Зона тренировки» (5-Zone) или режимом «Зона оповещения» (1-Zone). Режим по умолчанию – «Зона тренировки». Для переключения между зонами в общем режиме «Тренировка», нажмите **A** или воспользуйтесь приложением Mio GO.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ВЕЛО- СЕНСОРАМИ ANT+

Благодаря технологии Bluetooth Smart Ready (BTLE), устройство Mio VELO получает данные протокола ANT+ . VELO поддерживает до 4х вело- профилей с различными скоростными режимами и каденсами. Синхронизируйте устройство с сенсором ANT+ через приложение Mio GO.

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Распознав ритм вашего сердца, VELO автоматически передает показатели вело- сенсоров и частоту сердечного ритма одновременно через Bluetooth Smart® Technology (BTLE) и протокол ANT+™. Вы можете подключить к VELO фитнес- приложения, GPS часы, вело- сенсоры, и др. Для уточнения списка совместимых устройств и приложений перейдите на сайт: mioglobal.com/apps.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Проконсультируйтесь с врачом перед началом новой серии упражнений.

В устройство Mio VELO и зарядный USB кабель встроены мощные магниты. Если вы пользуетесь электронным стимулятором сердца, дефибриллятором или любыми другими вживленными электрическими устройствами, проконсультируйтесь с врачом перед использованием Mio VELO.

За подробной инструкцией и информацией об устройстве Mio VELO, перейдите на сайт: mioglobal.com/support.

*Техническая поддержка в России:
support@mioglobal.ru
+7 (499) 703 32 86
mioglobal.ru*